

#### Legenda schema elettrico

1. Indicatore di direzione anteriore Dx.
2. Profiettore anteriore
3. Indicatore di direzione anteriore Sx.
4. Interruttore a chiave
5. Commutatore destro
6. Teleruttore avviamento
7. Motorino di avviamento
8. Regolatore
9. Scatola fusibili
10. Batteria
11. Interruttore stop posteriore
12. Interruttore folle
13. Indicatore di direzione posteriore Dx.
14. Fanalino posteriore
15. Indicatore di direzione posteriore Sx.
16. Alternatore
17. Intermitenza indicatori di direzione
18. Interruttore stop anteriore
19. Avvisatore acustico
20. Commutatore sinistro
21. Termometro
22. Termistore
23. Interruttore liv. benzina
24. Interruttore livello olio
25. Orologio
26. All'impianto iniezione

#### Referencias esquema eléctrico

1. Indicador de dirección delantero derecho
2. Faro delantero
3. Indicador de dirección delantero izquierdo
4. Interruptor de llave
5. Comutador derecho
6. Telerruptor de arranque
7. Motor de arranque
8. Regulador
9. Caja de fusibles
10. Batería
11. Interruptor stop trasero
12. Interruptor desembrague
13. Indicador de dirección trasero derecho
14. Faro trasero
15. Indicador e dirección trasero izquierdo
16. Alternador
17. Intermitencia indicadores de dirección
18. Interruptor stop delantero
19. Avisador acústico
20. Comutador izquierdo
21. Termómetro
22. Termistor
23. Central control arranque
24. Interruptor nivel aceite
25. Reloj
26. A la instalación de inyección

#### Key to wiring diagram

1. RH front indicator
2. Headlamp
3. LH front indicator
4. Key switch
5. Right switch
6. Starter switch
7. Starter motor
8. Regulator
9. Fuses box
10. Battery
11. Rear stop switch
12. Neutral switch
13. RH rear indicator
14. Rear light
15. LH rear indicator
16. Alternator
17. Turn signal flash device
18. Front stop switch
19. Horn
20. Left switch
21. Thermometer
22. Thermistor
23. Fuel level switch
24. Oil level switch
25. Watch
26. To injection system

#### Schaltplan

1. Vorderer rechter Blinker
2. Vorderer Scheinwerfer
3. Vorderer linker Blinker
4. Schlüsselschalter
5. Rechter Umschalter
6. Anlasser-Fernschalter
7. Starter
8. Regler
9. Sicherungsdose
10. Batterie
11. Hinterer Bremsschalter
12. Leerlaufschalter
13. Hinterer rechter Blinker
14. Hinterlicht
15. Hinterer linker Blinker
16. Wechselstromgenerator
17. Aussetzen der Richtungsanzeiger
18. Vorderer Bremsschalter
19. Hupe
20. Linker Umschalter
21. Thermometer
22. Thermistor
23. Kraftstoffstandschalter
24. Ölschalter
25. Uhr
26. An die Einspritzungsanlage

#### Legende schéma électrique

1. Clignotant avant droit
2. Phare
3. Clignotant avant gauche
4. Interrupteur à clé
5. Commutateur droit
6. Telerupteur démarrage
7. Démarreur
8. Régulateur
9. Boîte à fusibles
10. Batterie
11. Interrupteur stop arrière
12. Interrupteur point mort
13. Clignotant arrière droit
14. Feu arrière
15. Clignotant arrière gauche
16. Alternateur
17. Clignotant d'indicateurs de direction
18. Interrupteur stop avant
19. Klaxon
20. Commutateur gauche
21. Thermomètre
22. Thermistance
23. interrupteur niveau d'essence
24. Interrupteur de niveau d'huile
25. Montre
26. Au système d'injection

